

# Avläsning vatten- och värmeförbrukning

*Mjödhorner Samfällighetsförening*

## Mätaravläsning

Vid årsskiftet varje år är det dags att läsa av, och lämna in värden för mätarställningarna för kallvatten och värmeförbrukning till samfällighetens styrelse.

Samtliga mätare finner du i anslutning till värmeväxlaren i din bostad.

## Kallvattenmätare



Kallvattenmätarens ställning avläses till närmaste heltal, som i exemplet ovan: 71 m<sup>3</sup>. De röda siffrorna är decimaler.

## Värmemätare



Värmemätaren visandes värmeförbrukning (MWh)



Exempel värmeflöde (m3)



Exempel inkommande temperatur (°C)

Tryck på pil-knappen  för att bläddra mellan bl.a *Värmeförbrukning*, *Värmeflöde*, *Inkommande temperatur* och *Utgående temperatur*. Det finns inga rubriker, så jämför i stället med texten nedtill på displayen (MWh, m<sup>3</sup>, samt °C). Det finns också flera värden med andra enheter (exempelvis h, k, l/h och KW) som kan ignoreras, då dessa ej behöver rapporteras in.

- **Värmeförbrukning** avläses inklusive decimal, som i exemplet ovan: 181,961 MWh.
- **Värmeflöde** avläses till närmaste heltal, som i exemplet ovan: 7228 m<sup>3</sup>.
- Det finns två **temperaturer**, där den högre temperaturen är *inkommande* och den lägre temperaturen är *utgående*. Båda temperaturerna avläses till närmaste heltal, som i exemplet ovan: 63°C.